

henndrixx.com



**AKTIV GEGEN**  
**Corona (SARS-COV-2)**

---

**henndrixx<sup>®</sup>**  
**DESINFEKTION**

OBERFLÄCHE / RAUMLUFT / TRINKWASSER



# OBERFLÄCHENDESINFEKTION

henndrixx® ist ein flüssiges, sofort einsatzbereites, hochwirksames Biozid zur Bekämpfung von Viren, Bakterien, Schimmelpilzen und coliformen Keimen auf Oberflächen.

henndrixx® ist ein 100 % pH neutrales Anolyte.

## Vorteile

- Viruzid
- Bakterizid
- Fungizid
- Sporizid
- Alkoholfrei
- Aldehydfrei
- Phenolfrei
- pH-neutral
- Dermatologisch getestet

## Anwendung auf Oberflächen

henndrixx® wird entweder im Niederdrucksprühverfahren oder mittels Vernebler unverdünnt auf Oberflächen aufgetragen. Pro Quadratmeter werden ca. 30-50 ml benötigt.

Die Einwirkzeit hängt vom Grad der Verschmutzung bzw. der organischen Belastung ab.

henndrixx® kann auch nach Ablauf der Einwirkzeit auf den Oberflächen belassen werden. Ein Nachwischen ist nicht zwingend notwendig. Bei empfindlichen Oberflächen, sowie nicht passivierten Metalloberflächen, sollte die Wirkung von henndrixx® an einer unkritischen Stelle getestet werden.

**Dosierung Vernebelung:** 1 Liter pro 100 m<sup>3</sup>

**Dosierung Wischdesinfektion (Aufsprühen):** 30-50 ml pro m<sup>2</sup>

**Wirkstoff:** Aktives Chlor freigesetzt aus hypochloriger Säure  
ECHA Art.95 PT 2-5 BAuA Reg. Nr.: N-90469

## Sichere Handhabung und Lagerung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Der Einsatz von Biozidprodukten soll auf ein Minimum begrenzt werden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. Von Kindern fernhalten.

Höchste Materialverträglichkeit.

Kühl und trocken, in verschlossenem Behälter lagern und vor direkter Sonneinstrahlung schützen.

Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar.

Entsorgung gem. behördlichen Vorschriften. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

easymetal GmbH  
Resselstraße 12  
A-2120 Wolkersdorf  
AUSTRIA

Telefon: +43 2245 20 123  
Fax: +43 2245 20 123 45  
E-Mail: [office@easymetal.com](mailto:office@easymetal.com)

**easymetal**  
easymetal.com

